



Renner Italia S.p.A.  
Via Ronchi inferiore, 34  
40061 MINERBIO (BO)

# AY---M883/-----

## Additif blanchissant pour bois tanniques

### Principales caractéristiques du produit

- Facile à utiliser, danger réduit

- Bon efficacité

<b>Utilisation recommandée:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour obtenir blanchiment et uniformité sur des bois tanniques, avant le laquage aussi bien avec des produits base aqueuse ou base solvant.</li> </ul>
<b>Utilisation du produit:</b>	<p><b>Dose d'impiego AY M883 : 50% max</b></p> <p>Cet additif doit être utilisé uniquement avec une quantité équivalente de AY---M583. Il faut préparer le mélange en remuant les 2 composants (soigneusement !) et il faut l'utiliser pour un maximum 2-3 heures, autrement il perd son efficacité.</p> <p>Les pourcentages sont:</p> <p><b>AY---M583__ 50% ;</b> <b>AY---M883__ 50% ;</b></p> <p>Una diluizione con acqua o la riduzione della quantità di AY M883 deve essere stabilita sulla base del livello di scolorimento richiesto.</p>
<p><b>Mode d'application:</b> le mélange peut être appliqué par pulvérisation et au pinceau (le pinceau va s'imprégner de tannin et donc il faut le laver souvent). Nous vous recommandons de nettoyer la surface du panneau traité avec brossage mécanique ou manuel à l'aide d'un chiffon pour enlever l'excès de produit et donner une majeure uniformité</p> <p><b>Le mélange des 2 composants a une durée de 2-3 heures</b></p> <p><b>Après le traitement du bois avec ce mélange il faut le laisser agir pendant au moins 24 heures, avant de commencer à le vernir</b></p>	

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits à base d'eau, demander ou consulter notre guide..

### Remarques et avertissements

- Préparer le mélange et manipuler à l'aide de **gants, masque et lunettes de protection**
- Le produit doit être conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre **5 e 35°C**,
- Il faut laisser agir le produit sur le panneau au moins 24 heures avant de commencer le cycle de laquage
- Tout résidu et l'eau de lavage doivent être éliminés conformément aux règlements. Ne pas getter dans les égouts.